



SINGER® 7462

## Il segreto della semplicità.



SINGER® 7462

28 Punti  
2 Occhielli



Cucite solo di tanto in tanto? Oppure avete appena iniziato a cucire? In questi casi, la tecnologia digitale è la soluzione più pratica. Divertimento e soddisfazione dipendono dalla facilità e dalla affidabilità con cui potrete usare la macchina.

La nuova SINGER® 7462 offre un'ampia gamma di motivi, a **selezione rapida**, per poter lavorare con tutti i tessuti più moderni. Con la pressione di un tasto rinforza automaticamente la cucitura all'inizio e alla fine, con un **semplice colpetto del dito** infila automaticamente l'ago, esegue cuciture perfette grazie al sistema di **trasporto a sei-punti**, garanzia dei risultati migliori. L'**ampiezza e la lunghezza del punto** possono essere impostate liberamente, tramite **pratici cursori**, anche durante la cucitura!



OCCHIELLI PERFETTI, CUCITI Istantaneamente. NON DOVRETE FAR ALTRO CHE INSERIRE IL BOTTONE NELLA GUIDA DEL PIEDINO PER ASOLE. LA SINGER®7462 CUCIRÀ AUTOMATICAMENTE L'OCCHIELLO ADATTO.

### Caratteristiche principali:



Tasti di selezione rapida per i motivi



Trasporto del tessuto a 6-punti



Occhiellatore a un tempo



Bobina a scatto (con inserimento dall'alto)



Infilatura rapida della macchina



13 posizioni d'ago