

BORSETTA ROSSA

Misure 30 cm x 16.5 cm

Materiale occorrente:

60 cm x 40 cm di seta rossa

40 cm x 40 cm di fodera rossa

40 cm x 40 cm di imbottitura sottile

1 cerniera rossa* lunga 25 cm

Penna per tessuti*

Filo per cucire rosso*

Filo per ricamo *, titolo 40, arancione

Perline rosse e arancioni

Filo per perline, 60 cm

Ago doppio* 2.5/misura 80

Piedino per nervature con Guida per punti decorativi* 6 o 9 mm (accessorio opzionale)

Filo cordoncino*

Stabilizzatore*

*Disponibile presso il tuo rivenditore di fiducia PFAFF

CARTAMODELLO

Il cartamodello completo può essere scaricato da Internet.

Taglio

Dalla seta: borsetta, 2 pezzi

Attenzione! Prima cuci le nervature sul tessuto intero e poi taglia!

Dalla fodera/imbottitura: borsetta, 2 pezzi

Nel modello è compreso 1.5 cm di margine di cucitura.

Nervature

Usa la penna per tessuti per tracciare una linea sul tessuto, seguendo il drittofilo.

Usa questa linea come punto di inizio per cucire le nervature.

Applica il piedino per nervature alla tua macchina per cucire e inserisci l'ago doppio.

Seleziona il punto dritto. Infilare l'ago con due fili.

Aumenta la tensione ruotando leggermente la vite di regolazione sulla capsula verso destra. Questo renderà le nervature un po' più pronunciate.

Le nervature saranno più accentuate se le cuci su un filo cordoncino, in questo modo:

Togli la placca ago dalla macchina. Fai passare il filo cordoncino nel foro di cucitura dell'ago nella placca ago, da sotto a sopra. Rimetti la placca ago al suo posto. Il filo cordoncino può passare nella scanalatura che si trova tra la placca ago e la macchina. Il filo cordoncino deve arrivare da sotto il braccio libero in modo da non formare dei nodi durante la cucitura.

Cuci le nervature, una accanto all'altra, tenendo sempre la nervatura precedente accanto alla scanalatura esterna del piedino.

Consiglio: stira il tessuto ogni due nervature!

Punti decorativi

Taglia la forma della borsetta.

Metti lo stabilizzatore sotto i pezzi.

Togli l'ago doppio e inserisci un ago per cucire standard. Infilare l'ago con il filo per ricamo. Metti il tessuto sotto il piedino in modo che due nervature scorrano lungo le scanalature a destra e a sinistra del piedino. Cuci due punti decorativi di tua scelta alternandoli negli spazi tra le nervature.

Per questo progetto abbiamo utilizzato il punto n. 7 (lunghezza 9 mm/larghezza 4 mm) e il punto n. 18 (lunghezza 3 mm/larghezza 4 mm).

Togli lo stabilizzatore. Stira con cura la cucitura decorativa sul bordo dell'asse da stiro. Attenzione! Non stirare le nervature!

Confezione

Metti uno strato di fodera sul rovescio dei pezzi per la borsetta. Imbastisci i margini esterni. Inserisci la cerniera tra i margini superiori dei pezzi della borsetta in modo da tenere coperti i dentini della cerniera.

Cuci i pezzi della fodera alla cerniera e sul rovescio dei pezzi della borsetta. Appoggia i pezzi per la fodera sui pezzi dell'imbottitura. Imbastisci i margini esterni. Lavorando dal dritto, ribatti la cerniera direttamente accanto ai dentini, facendo in modo di nascondere la fodera. Apri delicatamente la cerniera. Unisci i pezzi della borsetta, dritto contro dritto. Cuci seguendo un lato lungo e i lati corti. Rifornisci i margini di cucitura. Ad ogni angolo, appoggia la cucitura inferiore su quella laterale, dritto contro dritto, formando una punta.

Cuci attraverso la punta a 1.5 cm dall'estremità. Questa operazione crea il fondo della borsetta. Girare la borsetta sul dritto.

Legare il centro della fila di perline al fermo della cerniera. Infilare le altre perline da tutte e due le parti del cordino. Fate un nodo alle estremità.

