



InStyle

BORSA A STRISCE "INSTYLE"

Misure finali (senza manico) 38 x 49 x 7 cm.

Queste istruzioni si riferiscono alla macchina per cucire Pfaff InStyle 1524

Materiale occorrente

60 cm di seta rossa

60 cm di seta arancione

60 cm di seta color salmone

60 cm di seta bianca

60 cm di fodera rossa

60 cm di telina termoadesiva

1.80 m di rinforzo per la seta

1 cerniera bianca lunga 28 cm

2 stecche per corsetti, ognuna da 70 cm

Filo per cucire rosso

Filato sintetico per maglieria, molto spesso, per riempire il manico

Gira-tubi

1 poussoir da 13 mm di diametro

Il margine di cucitura non è incluso nelle misure fornite!

Consigliamo un margine di cucitura di 1 cm su tutti i bordi.

1 CARTAMODELLO

Puoi scaricare il modello da Internet. Stampa il modello e incolla i pezzi per creare il modello intero. I due quadrati da 2 cm sono un supporto per unire gli altri pezzi da unire. Incollando i pezzi assicurati che i quadrati combacino. Misurali per assicurarti che siano esattamente di 2 cm.

2 TAGLIO

CONSIGLIO: prima di tagliare, sotto ogni pezzo di seta aggiungi il rinforzo

Seta rossa

Ogni striscia nel modello deve essere ritagliata x 2 nella larghezza data, lunga 60 cm

Striscia di rinforzo 2 x

Pezzi per il manico, 1 x, in sbieco

Base della borsa, 1 x

Seta arancione/salmone

Ogni striscia nel modello deve essere ritagliata x 2 nella larghezza data, lunga 60 cm

Pezzi per il manico, 1 x, in sbieco

Seta Bianca

Ogni striscia nel modello deve essere ritagliata x 2 nella larghezza data, lunga 60 cm
Striscia aggiuntiva per il dietro, 1 x nella larghezza data, lunga 60 cm

Fodera

Fodera per il dietro, 1 x
Fodera per il davanti, 1 x
Fodera per il davanti parte inferiore, 1 x
Pezzo per la tasca nella stessa misura della fodera davanti inferiore, 1 x
Pezzo per la base, 1 x
Strisce in sbieco, 2 x, ognuna da 60 cm x 4.5 cm

Imbottitura

Pezzo per il dietro, 1 x
Pezzo per il davanti superiore della borsa, 1 x, senza margine di cucitura sul bordo della cerniera
Pezzo per il davanti inferiore della borsa, 1 x, senza margine di cucitura sul bordo della cerniera
Strisce di rinforzo in sbieco, 2 x
Pezzo per la base, 1 x

3 CONFEZIONE

Dietro:

Inserisci il piedino n. 1. Attiva l'IDT e seleziona il punto dritto. Infilare l'ago e la bobina della tua Instyle con filo per cucire. Metti le strisce per il dietro della borsa, rovescio contro rovescio. Cuci le strisce insieme, una dopo l'altra, come indicato nel modello.

Stira i margini di cucitura aperti.

Stira i pezzi corrispondenti di imbottitura al dietro della borsa e alla striscia di rinforzo.

Cuci la striscia di rinforzo al pezzo di fodera per il dietro. Stira i margini di cucitura verso la fodera.

Davanti:

Cuci le strisce per i pezzi del davanti della borsa, quello superiore e quello inferiore, come indicato nel modello. Stira i pezzi corrispondenti di imbottitura alle sezioni del davanti della borsa e alla striscia di rinforzo. Cuci la cerniera tra i due pezzi del davanti della borsa di modo che i denti della cerniera rimangano visibili.

Mentre attacchi la cerniera al davanti superiore della borsa inserisci il pezzo in fodera per la tasca nella stessa cucitura. Stira i margini di cucitura uniti e piega il pezzo della tasca in basso verso il pezzo inferiore, in modo tale da farti ottenere la tasca.

Cuci la striscia di rinforzo al pezzo in fodera per il davanti superiore. Stira i margini di cucitura verso la fodera.

Manico:

Unisci i pezzi corti di seta per il manico, come indicato nel modello.

Piega il manico a metà per il lungo, con il dritto all'interno. Unisci i lati lunghi utilizzando il punto dritto. Regola la lunghezza punto a 2.0 mm.

Taglia alcuni pezzi di filato, ognuno da circa 70 cm di lunghezza. Saranno da inserire in numero sufficiente nel tubo del manico per riempirlo bene. Rivolta il tubo sul dritto con l'aiuto di un gira-tubi. Prima di rivoltare il tubo assicurati di infilare i pezzi di filato nello stesso momento in cui rivolti il tubo e inserisci l'imbottitura nel manico. Ora inserisci le due stecche per corsetti nel manico. Ritaglia le estremità dei filati.

Base:

Stira i pezzi di imbottitura per il food.

Confezione della borsa:

Metti il davanti e il dietro dritto contro dritto. Attacca il pezzo per la base nell'apertura al fondo della borsa e cuci. Assicurati di inserire il fondo della tasca nella stessa cucitura.

Metti i pezzi in fodera per il davanti e il dietro dritto contro dritto. Crea la base e i lati allo stesso modo che hai utilizzato per la parte esterna della borsa. Ma lascia 15 cm di apertura per girare il lavoro sul dritto.

Metti la borsa a strisce dentro la fodera, dritto contro dritto. Posiziona il manico tra la fodera e la borsa. Assicurati che le stecche stiano all'interno del manico e non fuoriescano dalla cucitura. Appunta e cuci tutto intorno il margine superiore. Rivolta il lavoro sul dritto dall'apertura che hai lasciato nella fodera.

Chiudi l'apertura.

Metti la fodera dentro la borsa. Cuci a mano le metà del poussoir all'interno delle strisce di rinforzo e stira la borsa.

Ecco la tua borsa InStyle, sei pronta per uscire!